

### EU-Typgenehmigung nach Verordnung (EU) 2015/208, Genehmigungszeichen: EU-type approval according to regulation (EU) 2015/208, approval mark

Genehmigungsnummer: approval number

### e1\*2015/208\*2018/829ND\*00276\*02




### 1. Verwendungsbereich und Kennwerte

nicht selbsttätige Bolzenkupplung mit zylindrischen (Ø 31,5 mm) Bolzen vom Typ 3206 darf an landoder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen verwendet werden.

Die Bolzenkupplung wird in 5 Varianten gefertigt. Dabei variieren wahlweise die Weite (W) der Adapterplatte, der Bolzendurchmesser (B) sowie der Art des Maules mit oder ohne Bündel. Eine Übersicht ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Die Bolzenkupplung ist mit zum Anbau geeigneten und entsprechend den Kennwerten festigkeitsmäßig ausgelegten Aufnahmelagern (Befestigungselement, Anhängebock mit Rastschiene) verwenden.



(Ø 31.5 mm) pin of type 3206 is designed for the use on agricultural and forestry.

The trailer coupling is manufactured in 5 variants. These vary optionally in the width of the adapter plate (W), the diameter of the bolt (B) and the type of clevis with or without bunch. An overview can be found in Appendix 2.

The trailer coupling must use with for mounting suitable and according to the characteristic values strength designed bearing devices (installation component, mounting frame with ladder rails).




Die Aufnahmelager müssen zum Anbau geeignet und mit den zulässigen Kennwerten gekennzeichnet sein. Es sind die Hinweise des Herstellers zu beachten.

The bearing devices must be suitable for mounting and marked with the permitted characteristic values. The instructions of the manufacture must be observed.

Die Bolzenkupplung darf nur in Verbindung mit typgenehmigten und zum Kuppeln geeigneten Verbindungseinrichtungen (Zugösen) unter Einhaltung der nachstehenden Kennwertkombination verwendet werden:

The trailer coupling may only be used in conjunction with the type approved and for coupling suitable coupling devices (drawbar eyes) in compliance with the following combination of characteristic values:

Kennwerte / characteristic values		I	
zulässige Geschwindigkeit permitted speed	[km/h]	> 40	
zulässiger D-Wert permitted D-value	[kN]	82,4	
zulässige Stützlast S permitted vertical load S	[kg]	2.000	
zulässige Zugöse permitted drawbar eye		ISO 5692-2 / DIN 11026 ISO 8755 / DIN 74054-1/- 2 / DIN 11043	



1/4

### 2. Montage

Bolzenkupplung darf ausschließlich Verbindung mit zum Anbau geeigneten weiteren Anhängeböcken (Funktionsmaße siehe Tabelle unten) montiert werden, wobei darauf zu achten ist, dass diese sich innerhalb des Anhängebockes befindet und sicher verriegelt.

### 2. Installation

The trailer coupling may only be mounted on for mounting to other approved frames (functional dimensions see table below), at which point it must be ensured that those is within the mounting frame and secure locked.

Funktionsmaß functional dimension	Bezeichnung description	Nennmaß [mm] nominal dimension
Rastschiene ladder-rail	Rastschienenabstand W distance between the ladder rail	200 / 255 / 330
S N	seitliches Spiel zwischen den Rastschienen S lateral play between the ladder-rails	W + 1,5
	Nutbreite N slot width	32 (+0,7)
	Nuttiefe <b>T</b> slot depth	15 (+0,7)
	Ø Verriegelungsbohrung locking hole diameter	23 (+0,2) 26 (+0,2)

Ausgabe / version: 02 Datum / date:





Bei Einbau und Betrieb sind die allgemein gültigen Bestimmungen zur Unfallverhütung zu beachten (z.B. BGV D29).

Zur Montage und Höhenverstellung der Bolzenkupplung ist der Betätigungshebel an der Adapterplatte nach oben zu ziehen und nach rechts zu drehen (Ansicht von vorne).

Beim Verstellen der Bolzenkupplung ist im Hinblick auf die Unfallverhütung darauf zu achten, dass die Durchfallsicherung am Anhängebock vorhanden und wirksam ist.


Nach der Montage bzw. Höhenverstellung der Bolzenkupplung muss sich die Adapterplatte der Bolzenkupplung innerhalb der Rastschienen des Anhängebockes befinden und sicher verriegelt werden. Dabei muss in geschlossener und verriegelter Stellung der Betätigungshebel nach unten geneigt sein, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

With the installation and operation, the generally applicable regulations for accident prevention must be observed (e.g. BGV D29).

For mounting and height adjustment on the adapter plate of the trailer coupling, the actuating lever must be pulled up and turned to the right (front view).

When adjusting the bolt coupling, make sure that the drop protection on the frame exists and is properly working, according to accident prevention.

After mounting or height adjustment of the coupling, the adapter plate of the bolt coupling must be within the locking rails of the frame and must be securely locked. It has to be ensured that the actuating lever is down in the closed and locked position. Please, see the figure below.



#### 3. Betrieb

Beim Betrieb der Bolzenkupplung dürfen die oben genannten Kennwerte nicht überschritten werden. Diese können mit den nachstehenden Formeln überprüft werden.

## 3. Operation

When using the trailer coupling, the above mentioned characteristic values may not exceed and can be checked with the following formula:

### $D = g \times (T \times R) / (T + R)$ [kN]

- T = technisch zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in t
- R = zulässige Anhängelast in t
- D = zulässiger D-Wert in kN
- g = Erdbeschleunigung, angenommen werden 9,81 m/s<sup>2</sup>

### $R = D \times T / (g \times T - D)$ [1

- T = technically permissible total mass of the tractor [t]
- R = trailer load with the permissible mass [t]
- D = permitted D-value [kN]
- g = acceleration of gravity 9,81 m/s<sup>2</sup>

Der angegebene D-Wert von 82,4 kN erlaubt, z.B. im Falle der Inanspruchnahme einer Anhängelast von 28 t des Anhängers, einer Inanspruchnahme der Zugmaschine mit einer zulässigen Gesamtmasse von 12 t.

Die Bolzenkupplung darf nur mit typgenehmigten Zugösen nach ISO 5692-2, DIN 11026, ISO 8755, DIN 74054-1 /-2 und DIN 11043 gekuppelt werden.

ACHTUNG: Die in Kombination mit der Bolzenkupplung verwendbaren mechanischen Verbindungseinrichtungen haben gesonderte Genehmigungen und Kennzeichnungen (Fabrikschilder), welche deren zulässigen Kennwerte vorschreiben. durch Sofern diese Kennzeichnungen von dem Anhängebock abweichende Kennwerte ausgewiesen werden, sind The indicated D-value of 82,4 kN allows, e.g. a trailer usage of a permitted trailer load of 28 tones and linked by truck with a total mass not exceeding 12 tones.

The trailer coupling may be used with drawbar eye according to ISO 5692-2, DIN 11026, ISO 8755, DIN 74054-1 /-2 and DIN 11043.

ATTENTION: Mechanical coupling devices that can be used in combination with the trailer coupling have separate approvals and markings (type plates), which define their characteristic values. If these markings offer different characteristic values in comparison to the mounting frame, the lower values are decisive for the combination of these devices.



# für den Betrieb einer Kombination jeweils die kleineren Werte maßgebend.



Nach erfolgten Kuppelvorgang ist der Kuppelbolzen formschlüssig und unverlierbar zu sichern.

After coupling process the coupling pin have secured positively and captive.

Bei horizontaler Stellung von Zugfahrzeug und Anhänger müssen sich die gekuppelte mechanischen Verbindungseinrichtungen (z.B. Zughaken / Zugöse) etwa in waagerechter Lage zur Fahrbahn befinden (Winkelabweichung gegenüber der Horizontalen nach oben und unten maximal 3°), um die betriebsüblichen Schwenk-winkel zwischen den mechanischen Verbindungs-einrichtungen nicht zu behindern.

In horizontal position of tractor and trailer, the procured connecting system (e.g. towing hook / drawbar eye) must be level to the roadway (angle deviation compared to the horizontal towards the top and below may not exceed 3 degrees) to ensure that the customary swinging draw bar angle between the procured connecting system is not impeded.

### 4. Wartung und Verschleiß

Im Rahmen der Fahrzeugwartungen sind die Kontaktflächen im Kuppelpunkt und der Verriegelungsbolzen zu schmieren.

Es ist zu überprüfen, dass in der verriegelten Stellung die Verriegelungsbolzen nur ca. 3 mm bis 5 mm nach innen gedrückt werden können.

Beim Überschreiten der Verschleißgrenzen (siehe Anlage 1) und/oder Beschädigungen ist der Anhängebock auszutauschen. Der Austausch ist, soweit der Fahrzeughalter nicht selbst über entsprechende Fachkräfte und die erforderlichen technischen Einrichtungen verfügt, durch eine Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

#### 4. Maintenance and wear

In the context of (vehicle) maintenance, the contact areas of the coupling point and the locking pins are to be greased.

It has to be verified that in the locked position, the locking pins can only be pressed inward about 3 mm up to 5 mm.


In case of exceeding the abrasion limits (see appendix 1) or damages, the mounting frame must be replaced. If the vehicle holder itself does not dispose of specialists or has access to the required technical arrangements, the exchange of parts must be carried out in a specialized service centre.

Anlage 1 / appendix 1	Verschleißmaße / wear rates		1
Verschleißteil wear part	Bezeichnung description	Nennmaß [mm] nominal dimension	Verschleißmaß [mm] wear dimension
Bohrung hole	Bohrungsdurchmesser hole diameter	Ø 32	Ø 31,72
Kuppelbolzen coupling pin	zylindrischer Bolzendurchmesser cylindrical pin diameter	Ø 31,5	Ø 30,8
Verriegelungsbolzen	Bolzendurchmesser B	Ø 22	Ø 21,3
locking pins	pin diameter	Ø 25	Ø 24,3
Adapter plate  adapter plate  Breite der Adapterplatte W adapter plate width W	Don't a law A law tawalatta M/	199	198,3
		255	254,3
		329	328,3
Adapterplatte adapter plate	Schienendicke rail thickness	29,5	28,7
		31,1	30,5
		31,6	30,9
Adapterplatte - Zugmaul adapter plate – coupling head	Spiel am Zugmaul play on coupling head	-	0,5

### Anlage 2 / appendix 2 Montageskizzen / mounting drawings

(Ø32.5)

2



03.2015.020


Ausgabe / version: Datum / date:

02 10.04.2019

e1 00276 ND

(184)





Datum / date: 10.04.2019 Aktenzeichen / file:

Ausgabe / version: 02

A 4892 Fornach

Web: www.scharmueller.at

3206\_02\_VO